适用空间：内墙墙壁适用。

Steps	Apply material	Add water ratio	Apply method	Coverage(one time)	Remark
1	Anti-alkali Sand Primer 22KG / Interior White Pirmer 22KG	20-25%	Rolling/Praying	130-180㎡ / 220-270㎡	
Construction interval	8-12h				
2	Anti-alkali Sand Primer 22KG / Interior White Pirmer 22KG	20-25%	Rolling/Praying	130-180㎡ / 220-270㎡	
Construction interval	Over 24h				
3	Plaster Base20kg+pigment	6-7kg	Torwelling	30-40㎡	Flat Batch
Construction interval	12-24h				
4	Stucco Texture20kg	6kg	Torwelling	5.5-7㎡	Uneven feeding, thickness of one grain of sand (1-2mm) * thickness is appropriate
Construction interval	Over 24h				
Polish	Use from 80# sand paper until natural pores appear, then dust off.				
5	Interior Seamless topcoat 18KG	15-20%	Rolling/Praying	210-250㎡	
Construction interval	8-12h				
6	Interior Seamless topcoat 18KG	15-20%	Rolling/Praying	210-250㎡	
Dry time	24h fully cured				